

Instrukce k používání fixů na porcelán edding 4200

- povrch porcelánu je nutné **pečlivě umýt** od prachu a mastnoty (např. v myčce, běžným prostředkem na nádobí či denaturovaným lihem)
- při nanášení barvy na porcelán dejte pozor, aby na povrchu nezůstaly vaše otisky prstů (např. šálek držte na okraji či zevnitř, abyste se nedotýkali ploch, na které budete malovat)
- pokud uděláte chybu, můžete inkoust setřít vlhkým hadříkem a barvu nanést znovu (nestírejte prstem)
- po nanesení nechte barvu 15 minut zcela **zaschnout**
- po zaschnutí vložte do trouby vyhřáté na 160 °C a **zapékejte** 25 minut
- nechte v troubě zchladnout
- u nádobí barvu nanášejte pouze na ty části, které nebudou v kontaktu s ústy a potravinami, a nebudou tak namáhané – doporučujeme malovat na vnější plochy
- nádobí **umývejte opatrně a šetrně**, aby nedošlo k setření barvy, vyhněte se častému mytí, drhnutí, leštění či neopatrnému ukládání do myčky
- fixy lze použít na světlý porcelán, glazovanou keramiku a varné sklo
- ukládejte fixy ve vodorovné poloze

